

CHECKLISTE MASSIVHOLZDIELEN VERLEGEN

Modernisierung

Raumgestaltung

Allgemeines Massivholz-Dielen sind ein Naturprodukt. Sollen die Dielen sichtbarer Bodenbelag werden, muss die Holzfeuchte bei ca. 10 % oder weniger liegen. Es entstehen sonst ungewollte Fugen, da das Holz nach dem Verlegen weitertrocknet.

Arbeitsschritte

- Verlegen Sie auf Lagerhölzern im Abstand von 50 cm.
- Unterlegen Sie alle Lagerhölzer mit einer druckfesten Trittschalldämmung (Größe der Trittschalldämmung entsprechend der Breite der Lagerhölzer)
- Legen Sie bei nichtunterkellerten Räumen eine PE-Folie vollflächig aus.
- Vermeiden Sie das Verrutschen der Lagerhölzer, indem Sie eine oder mehrere Hilfslatten befestigen.
- Bringen Sie in die Zwischenräume der Lagerhölzer eine Dämmstoffschicht aus Mineralwolle ein.
- Verlegen Sie die erste Dielenreihe mit der Nut in einem Abstand von 10–15 mm zur Wand. Sichern Sie diese mit Holzkeilen. Nach der vollständigen Verlegung werden diese wieder entfernt.
- Richten Sie die Dielen in der Flucht aus und fixieren Sie sie zur Wandseite hin mit Nägeln. Versenken Sie die Nagelköpfe und kittend anschließend mit Hartwachs aus.
- Sägen Sie die Pass-Stücke mit der Stichsäge immer von der Dielenrückseite her.
- Die Dielen können endlos verlegt werden. Verwenden Sie das Reststück einer Dielenreihe als erstes Stück der nächsten Reihe. Verwenden Sie zum Zusammenfügen der Dielen einen Schlagklotz.
- Bohren Sie zur Befestigung der Dielen an den Lagerhölzern diese oberhalb der Feder im 45-Grad-Winkel vor und fixieren Sie mit Spax-Schrauben (ca. 3,5 mm dick und 3-fache Dielenstärke lang).
- Verlegen Sie die Dielenendstücke mit Hilfe eines Zugeisens.
- Zur Verlegung der letzten Dielenreihe fügen Sie die Dielen ebenfalls mit einem Zugeisen ein. Beachten Sie auch hier den Dehnfugenabstand zur Wand von 10–15 mm.
- Decken Sie die Fugen zu den Wänden mit Sockelleisten ab. Verschrauben Sie die Leisten immer an der Wand und nicht an den Dielen.

Bemerkungen
